


Erzeugungsanlage mit Eigenverbrauch (direkte Messung) Anschlussvariante



EMB Energieversorgung
Miltenberg-Bürgstadt GmbH & Co. KG
Luitpoldstraße 17 63897 Miltenberg
Fon: 09371 - 404 - 4
info@we-are-energy.de

Anschluss Erzeugungsanlage



Z1 = Bezug/Lieferung (Zweirichtungszähler)

Z2 = Erzeugungsanlage (Zweirichtungszähler)

* Bei PV Anlagen \leq 10kW wird der Zähler Z2 nicht benötigt!

1 = Trennvorrichtung für die Kundenanlage

2 = Hauptleitungsabzweigklemme zur Kundenanlage

3 = Trennvorrichtung für die Erzeugungsanlage

4 = Hauptleitungsabzweigklemme, alternativ bis zu 3 Sicherungen möglich!

5 = Sicherung (10 A) für das TSG

6 = Trennvorrichtung Erzeugung

Abweichungen sind von der EMB schriftlich zu genehmigen !